


Detaljerade anvisningar ingår i beskrivning del I (F 570-1);
däri angivna intervaller gäller dock **icke**.

Mekaniker hänvisas till beskrivning del II (F 570-2).

| Nr | Smörjställe | An- tal | Var 150 mil* | Var 300 mil* | Var 1500 mil** | *Dock minst en gång var 6:e månad **Dock minst en gång vartannat år | | Nr | Smörjställe | Nr |
|----|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------------------|----|
| | | | | | | Var 1500 mil** | Var 300 mil* | | | |
| 12 | Styrstag | 2 | | | | | | | Styrväxelhus | 16 |
| 15 | Parallellstag | 2 | | | | | | | Kylvätskepump Två pumpslag | 17 |
| 13 | Framhjulsd Anm 3 | 2 | | | | | | | Framaxelväxel | 18 |
| 11 | Fördelare Anm 2 | 1 | | | | | | | Luftrenare Gör ren | 19 |
| 10 | Oljerenare Anm 1 | 1 | | | | | | | Motor | 20 |
| 9 | Pedalaxel | 1 | | | | | | | Urtrampnings- lager Två pumpslag | 21 |
| 8 | Bromsvätske- behållare | 1 | | | | | | | Handbromslänk | 22 |
| 7 | Kopplingsaxel Två pumpslag | 2 | | | | | | | Växellåda | 23 |
| 6 | Kardanknut med glidskarv | 7 | | | | | | | Fördelnings- växellåda | 24 |
| 5 | Fjäderbult | 4 | | | | | | | Hastighets- mätarvajer | 25 |
| 4 | Kardanknut utan glidskarv | 3 | | | | | | | Dragkrok | 26 |
| 2 | Bakaxelväxel | 1 | | | | | | | Leder, länkar, gångjärn, lås m m | 27 |
| 1 | Fjäderhänke | 8 | | | | | | | | |

Nr inom ring anger smörjställe som skall smörjas även efter körning i terräng eller i blött väglag samt efter spolning



VOLVO
51344

Teckenförklaringar

- Motorolja DG 10W/20 vid **alla** temperaturer
DG 20W/30 **ned till** ca -10°C
- Transmissionsolja MP 80 vid **alla** temperaturer
MP 90 **ned till** ca -10°C
- Fordonsfett MP, trycklufts- eller handfettsspruta
- Fordonsfett MP, handfettsspruta
- Tunn motorolja, oljekanna
- Bromsvätska 430
- Övrigt, se anmärkning
- Kontroll av nivå
- Byte av olja

Rymduppgifter

| | | |
|-------------------------------|------|---|
| Motor (vevhus och oljerenare) | 7 | l |
| Växellåda | 4 | l |
| Fördelningsväxellåda | 3 | l |
| Framaxelväxel | 3,25 | l |
| Bakaxelväxel | | |
| t o m chassinummer 220 | 3,25 | l |
| fr o m chassinummer 221 | 5,5 | l |
| Styrväxelhus | 0,5 | l |

Anmärkningar

1. Var 150:e mil, tappa ur för-
oreningar (t o m chassinummer
220). Var 3:e oljebyte, byt
filter.
2. Gänga in smörjkoppens hatt-
mutter 1/2 varv. Fyll på spe-
cialfett, Bosch eller likvärdigt,
vid behov. Smörj brytarkam-
mens centrumhål med ett par
droppar motorolja.
3. Kontrollera oljeläckning.